

PWM LED Brightness

- PWMの機能を使って、LEDの明るさをコントロールします。
- LED4を使うようにしてあります。
- 「コネクト」後、「LED4 PWM ON」をクリックして下さい。
- スライダーを動かすとLED4の明るさが変わります。

Found characteristic 22: 3015

Disconnect

Reset

LED4 PWM ON

