


## PWM LED Blink

- PWMの機能を使って、LEDを点滅させます。
- LED2が約0.5秒ごとに点滅します。
- 「コネクト」後、「Blink」のスイッチをONにして下さい。

Value for characteristic 

Disconnect

Reset

Blink: ☒