

UART TX/RX

- TX/RXをUSB-TLLアダプターと接続
- パソと繋いでパソコンの通信ソフトで接続しておく
- techBASICからUART sampleを起動
- 接続後、「9600bps」をクリック
- 緑色のフィールドに書いた文字を「Send」ボタンで送信できます
- パソの方の通信ソフトから文字を入力すると、黄色いフィールドに文字がでます。

Found characteristic 22: 3015



Disconnect

Reset

UART TX/RX

9600bps

2400bps

uart send text...

Send

